

Handleiding voor trainers voor de veldverlichting Versie 10/9/24

- BEDIENING ALLEEN VIA DE TABLET, DEZE HANGT IN DE KAST GELIJK RECHTS BIJ BINNENKOMST IN HET KLEEDKAMERGEBOUW

BEDIENING VELDVERLICHTING ALLEEN DOOR TRAINERS BIJ TRAININGEN


- BEDIENING BIJ WEDSTRIJDEN DOOR WEDSTRIJDZAKEN. TRAINERS SCHAKELEN BIJ WEDSTRIJDEN NIET DE VELDVERLICHTING IN. INDIEN DAT NOODZAKELIJK IS (SCHEIDRECHTER BEPAALD), DAN DOOR DE TEAMMANAGER BIJ WEDSTRIJDZAKEN VERZOEKEN DE VELDVERLICHTING AAN TE ZETTEN

VELDVERLICHTING INSCHAKELEN

1. DUBBELTIK OP HET SCHERM VAN DE TABLET
2. 'VEEG' OVER HET SCHERM
3. VOER PIN IN: 1969
4. ONDERSTAAND SCHERM VERSCHIJNT
5. **KIES** ACHTER HET VELD WAARVOOR VERLICHTING NODIG IS DE OPTIE: **TRAININGSVERLICHTING.**

VELDVERLICHTING UITSCHAKELEN

1. DUBBELTIK OP HET SCHERM VAN DE TABLET
2. 'VEEG' OVER HET SCHERM
3. VOER PIN IN: 1969
4. **KIES UIT** BIJ HET BETREFFENDE VELD



ALLEEN de bovenste regel per veld gebruiken om aan of uit te schakelen

Storingen melden via parkbeheer@vvkloetinge.nl

V.V. Kloetinge – Wesselopark

Het kan incidenteel voorkomen dat je na het openen van het scherm niet direct de bediening van de veldverlichting ziet maar onderstand scherm. Tik dan eerst op de app zoals hier onder zichtbaar. Vervolgens kom je in het juiste scherm om in te schakelen.

