




Handleiding TV's

Datum 15 april 2025
Procedure nr VP0013
Revisie A
Auteur Michiel van Bommel

Onderwerp Handleiding TV's

Overzicht TV's:

| Nr | Merk | Locatie | Doel | Opmerking |
|----|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| #1 | Salora | Hal | Kleedkamer/veld indeling | Aan/uit via knop zijkant |
| #2 | LG | Kantine – muur hal | Sponsoren | Aan/uit automatisch |
| #3 | Philips | Kantine - houten wand | TV – gekoppeld #5 | Aan/uit met univ. afst.b |
| #4 | Samsung | Kantine – raam | Uitslagen | Aan/uit met afst.b |
| #5 | Toshiba | Kantine – bar | TV – gekoppeld #3 | Aan/uit met afst.b |
| #6 | Panasonic | Spreekruimte | Presentaties | Aan/uit met afst.b |



Beheerders:

Slideshows in VoetbalAssist
Schakelschema TV #2

Michiel van Bommel
Michiel van Bommel

Uitleg TV #1 – Kleedkamer- en veldindeling:

Doel:

Weergave van de kleedkamer en veldindeling.

Aan/uit:

Met I/O knop aan de rechterzijde van de TV.

Weergave:

Slideshow vanuit VoetbalAssist. Slideshow aan te passen door beheerder.

Technisch:

HDMI PC-stick aangesloten op HDMI ingang. PC-stick hangt onder de TV en is met een netwerkkabel aangesloten op de server. Met toetsenbord, ligt in kast onder de kassa/koeling, kan de PC-stick bediend worden.

Uitleg TV #2 - Sponsors:

Doel:

Weergave van de sponsors en eventueel tijdelijke acties/agenda's

Aan/uit:

Automatisch Aan/Uit geschakeld met de PC Stick. Donderdag avond, zaterdag en zondag aan. Aan te passen door beheerder.

TV zelf is Aan/Uit te schakelen met de LG afstandsbediening TV #2, dit om gebruik te maken van de HDMI kabel.

Weergave:

Slideshow vanuit VoetbalAssist. Slideshow aan te passen door beheerder.

Via HDMI kabel, links achter TV, kunnen andere apparaten aangesloten worden.

TV heeft Google ChromeCast gekoppeld aan Wifi netwerk 'VV Voorst Leden'.

Technisch:

HDMI PC-stick aangesloten op HDMI ingang. PC-stick ligt boven het plafond en is met een netwerkkabel aangesloten op de server. Met afstandsbediening STICK #7, ligt in kast onder de kassa/koeling, kan de PC-stick bediend worden.

Uitleg TV #3 – TV zenders:

Doel:

Interactieve TV weergave via ontvanger.

Aan/uit:

Handmatig met universele afstandsbediening TV #3.

Weergave:

Op Interactieve ontvanger aangesloten, deze zit boven in de kast van de muziek installatie. Om zender te wijzigen moet de afstandsbediening op de interactieve ontvanger gericht worden en niet op de TV.

Gekoppeld via HDMI splitter aan TV #5. TV's kunnen afzonderlijk aan staan maar geven altijd dezelfde zender weer.

TV heeft een Google ChromeCast gekoppeld aan Wifi netwerk 'VV Voorst Leden'.

Technisch:

-



Uitleg TV #4 – Uitslagen en standen:

Doel:

Weergave van de uitslagen, stand, nieuws en buienradar.

Aan/uit:

Handmatig met afstandsbediening TV #4 - Samsung.

Weergave:

Slideshow vanuit VoetbalAssist. Slideshow aan te passen door beheerder.

Technisch:

HDMI PC-stick aangesloten op HDMI ingang. PC-stick zit in de HDMI ingang van de TV en is via Wifi aangesloten op de server. Met toetsenbord, ligt in kast onder de kassa/koeling, kan de PC-stick bediend worden.



Uitleg TV #5 – TV Zenders:

Doel:

Interactieve TV weergave

Aan/uit:

Handmatig met Panasonic afstandsbediening TV #5.

Weergave:

Op Interactieve ontvanger aangesloten, deze zit boven in de kast van de muziek installatie. Om zender te wijzigen moet de afstandsbediening op de interactieve ontvanger gericht worden en niet op de TV.

Gekoppeld via HDMI splitter aan TV #3. TV's kunnen afzonderlijk aan staan maar geven altijd dezelfde zender weer.

Technisch:

-



Uitleg TV #6 - Presentatie:

Doel:

Weergave van presentaties via HDMI kabel.

Aan/uit:

Handmatig met Samsung afstandsbediening #6.

Weergave:

Laptop of ander apparaat aansluiten via HDMI.

Technisch:

-

Verkorte handleiding TV kijken:

- Zet TV #3 met afstandsbediening TV #3 AAN en/of TV #5 met afstandsbediening TV #5 AAN



- Zet interactieve ontvanger AAN met afstandsbediening TV #3 (in kast muziek installatie)

Kanaal selecteren:

- Met afstandsbediening TV #3 gericht op interactieve ontvanger kan het kanaal geselecteerd worden voor TV 3# en TV#5.

Geluid:

- Geluid TV #3 kan met afstandsbediening TV #3 gericht op TV #3 harder/zachter gezet worden.
- Geluid TV #5 kan met afstandsbediening TV #5 gericht op TV #5 harder/zachter gezet worden.

HDMI ingang TV #3:

- Met afstandsbediening TV #3 gericht op TV #3 de knop **AV** indrukken (kan meerdere malen achter elkaar moeten) tot er beeld komt.

HDMI ingang TV #5:

- Met afstandsbediening TV #5 gericht op TV #5 de knop  indrukken en juiste ingang selecteren.