

Handleiding gebruik Veo-camera SV Overbos

1. Haal de camera (in de koffer) en het statief uit de fysioruimte. De sleutel van de fysioruimte kan je vragen achter de bar in de kantine. Sluit de fysioruimte af en breng de sleutel direct terug.
2. Haal de camera (voorzichtig) uit de koffer. Let hierbij op dat je met je vingers niet de lens aanraakt.
3. Zet de camera aan (houdt de power knop drie seconden goed ingedrukt). Wanneer de groene lampjes blijven branden, staat de camera aan.
4. Druk op je telefoon in de app op 'tap to connect'.
5. Klap het statief uit, zet de drie poten zo breed mogelijk uit en draai de poten vast met de ene grote zwarte schroef die aan één van de poten zit.
6. Als de camera is verbonden met jouw telefoon/app, kan je de camera op het statief plaatsen. In de koffer zit in het zijvak een opzetstuk. Bevestig dit opzetstuk aan de camera en draai de camera + het opzetstuk op het statief.
7. Als de camera via het opzetstuk goed vastzit op het statief, kan je de palen omhoog doen. Dit doe je door aan de verschillende ringen te draaien en de palen uit te schuiven. Op de ringen staat welke kant je ze op moet draaien om ze los of juist vast te draaien. Als je een ring los hebt gedraaid, kan je de paal erboven uitschuiven. Als de paal de juiste hoogte heeft, draai je de ring weer vast. Vervolgens kan je het volgende stuk van de paal omhoog schuiven op dezelfde manier.
8. Plaats de camera op ongeveer 6 meter hoogte (de dunste paal niet volledig uitgeschoven).
9. Positioneer de camera zo dat beide camera's naar één helft van het veld kijken. Zo is het hele veld in beeld tijdens de wedstrijd.
10. Als de camera aanstaat en verbonden is met jouw app, kan je op 'Record' drukken in de app vlak voordat de wedstrijd start. Doe dit echt pas een paar seconden voordat de wedstrijd start en ook pas als de camera helemaal goed is gepositioneerd.
11. Raak de camera en de app tijdens de wedstrijd niet aan. De opname loopt altijd door totdat je op 'Stop Recording' drukt. Ook als de verbinding met jouw app tijdens de opname wegvalt, blijft de camera opnemen. Als je dan opnieuw verbindt, zie je dat de camera nog loopt.
12. Als de wedstrijd klaar is, druk je op 'Stop Recording'. Let goed op welke informatie je daarna moet invullen over de wedstrijd en probeer dit zo volledig mogelijk te doen.
13. Het uploaden van de wedstrijd gebeurt vervolgens automatisch zodra de camera verbonden is met WiFi. In de meeste gevallen is het gewenst dat je de camera uitzet en inclusief alle attributen teruglegt in de fysioruimte. Het uploaden gebeurt dan niet meteen, maar later.